

广东创明遮阳科技有限公司

通用 RS-485 应用软件操作使用说明

★ 重要说明

1. 创明众联 B 产品协议为创明产品通用 RS-485 开放协议

2. 创明众联 A 产品协议为创明产品兼容 HDL-BUS 协议

3. 智能 S600R 开合帘电机、智能 TQ40R-6/22 管状电机通用于众联 B 协议;

4. 智能 S600H 开合帘电机、智能 TQ40H-6/22 管状电机通用于众联 A 协议;

5. 创明 RS-485 智能(原众联)产品出厂默认程序为通用 RS-485 开放协议

6. 软件内所有指令均采用 16 进制数值显示及输入

一、运行设备及硬件要求

1. 计算机操作系统: Windows 7 及以上(需安装 Microsoft . NET Framework 4.5 或以上版本)

Microsoft.NET Framework 下载地址:

<u>https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42642</u> 2. 硬件设备: USB 转 RS-485 转换设备



3. 设备连接示意图:



(调试计算机)

(创明 RS-485 协议电机)



- 二、调试及应用软件操作步骤
 - 1. 打开软件及串口配置
 - 1) 打开软件



软件包括3个文件,必须在同一文件夹内才能正确运行。 双击运行"WintomRS485.exe"应用程序

10.0010.00	17.14.44m	10.3348.05	****				
	modella	W 917628	-three]				
端口: [coma	•	波特率:	9600	¥	校验位: 无	T	
		[打开串口				

 3)串口配置:正确打开计算机 USB 转 RS-485 所用串口端口 波特率:9600(默认,支持通用协议和 HDL-BUS 协议) 校验位:创明通用协议:无

HDL-BUS 协议:偶校验

注: 未正确打开串口通信端口时,调试软件不能使用。

- 4) 通用设置:适用于创明众联 B 通用协议产品配置
- 5) 系统应用:适用于创明众联 B 通用协议产品简单的应用
- 6) 协议转换:适用于创明众联A(河东HDL-BUS总线)协议产品配置

2. 通用设置

1) 写入创明众联 B 产品协议:

在持续按下电机学码码 3s 后,待窗帘电机指示灯常亮,在 30s 内按下 软件的"写入创明众联 B 产品协议(支持创明总线协议)"键;





当正确操作并成功接收指令后,窗帘电机指示灯自动熄灭。

2) 读 ID 地址:

在持续按下电机学码码 3s 后,待窗帘电机指示灯常亮,在 30s 内按下 软件的"读取"键,即可读取当前窗帘电机的 ID 地址;



当正确操作并成功接收指令后,窗帘电机指示灯自动熄灭,且将读取的数值自动填充到"ID"地址框内。

3) 写 ID 地址:

在持续按下电机学码码 3s 后,待窗帘电机指示灯常亮,,在 30s 内在 ID 地址输入框内输入新的 ID 地址,并按下软件的"写入"键,即可给 窗帘电机写入新的 ID 地址;



当正确操作并成功接收指令后,窗帘电机指示灯自动熄灭。

4) 写组地址:

在持续按下电机学码码 3s 后,待窗帘电机指示灯常亮,在 30s 内在组 地址输入框内输入新的组地址,并按下软件的"写入"键;



当正确操作并成功接收指令后,窗帘电机指示灯自动熄灭。

5) 其它通用设置:

①操作指令:选择需要执行的指令名称;



②指令数值:根据选择的指令内容,自动填充指令代码,不需人工输入;
③寄存器位置:自由输入需要执行目标设备的寄存器位置值;
④组地址:自由输入需要执行目标设备的组地址值;
⑤ID地址:自由输入需要执行目标设备的 ID 地址值;

⑥参数:当选择"电机运行到任意位置"和"角度控制"操作指令时,需自行填写具体控制内容值,此外的其它操作指令不需要填充内容;⑦自定义发送:自由输入需发送的指令;



6) 通讯监控:

显示发送的指令数据和接收到的指令数据;

3. 系统应用

本界面主要用于电机的测试及简单应用

1) 单路测试——开、关、停及换向:

输入需要控制电机的 ID 地址,然后发送对应指令(组地址为默认为 00)



2) 单组测试——开、关、停及换向:

输入需要控制电机的组地址,然后发送对应指令(ID地址默认为00)



寄存器位置:	00		开(上行)
组地址:	02	 换向	停
ID地址:	00		关(下行)

3) 系统群控测试——开、关、停及换向 系统所有设备群控组地址为00, ID 地址为00



4) 具体行程和角度控制

内部协议将100%的行程等分为255份,对应的16进制取值范围为00[~]FF, 在行程条上将游标滑动到所需要控制的位置,然后按"行程"键,即可 对设备发出控制指令;

百叶窗角度调整的可取范围为 0[~]180 度,内部协议将此等分为 100 份, 对应的 16 进制取值范围为 00[~]64,在行程条上将游标滑动到所需要调整 的角度位置,然后按"角度"键,即可对设备发出控制指令;



5) 网桥快速配置

此配置仅适用于创明公司 8 路 Z-Wave 转通用 RS-485 无线网桥设备使用 ① 设备 ID 地址

设置 I	设置 ID 地址				
设备	寄存器	组地址	ID地址	参数	
01	00	00	01	00	
02	00	00	02	00	
03	00	00	03	00	
04	00	00	04	00	
05	00	00	05	00	
06	00	00	06	00	
07	00	00	07	00	
08	00	00	08	00	



点击一次"发送"按键后,软件将连续发送网桥 8 个端口的 ID 地址 设置指令,指令间隔为 20s, 网桥 ID 地址接收操作具体请查阅网桥说 明书。

② 开、关、停控制

关			•	03
设备	寄存器	组地址	ID地址	参数
01	00	00		00
02	00	00	02	00
03	00	00	03	00
04	00	00	04	00
05	00	00	05	00
06	00	00	06	00
07	00	00	07	00
08	00	00	08	00

点击一次"发送"按键后,软件将连续发送网桥 8 个端口的控制指令,指令间隔为200ms,网桥 ID 地址接收操作具体请查阅网桥说明书。 ③ 运行到位置行程位置

电机运行到任意位置 → 04								
设备	寄存器	组地址	ID地址	参数				
01	00	00	01	20				
02	00	00	02	30				
03	00	00	03	40				
04	00	00	04	50				
05	00	00	05	60				
06	00	00	06	AA				
07	00	00	07	BB				
08	00	00	08	FF				



点击一次"发送"按键后,软件将连续发送网桥 8 个端口的控制指令,指令间隔为200ms,网桥 ID 地址接收操作具体请查阅网桥说明书。 注:控制行程位置时,参数的取值范围为 00[~]FF,具体协议格式请查 阅协议说明文档。

④ 角度控制



点击一次"发送"按键后,软件将连续发送网桥 8 个端口的控制指令,指令间隔为200ms,网桥 ID 地址接收操作具体请查阅网桥说明书。



注:百叶窗角度调整位置时,参数的取值范围为00[~]64,具体协议格 式请查阅协议说明文档。

⑤ 数据保存

保存当前页面网桥配置参数

⑥ 数据载入

载入历史配置参数

6) 场景配置

此配置适用于简单的场景应用与测试,场景应用为时间的循环。

①确定循环间隔单位

基本循环间隔因数为 5s, 输入倍数值(范围为 01[~]FF), 确定循环间隔单位。

例如:循环间隔单位为10s,则在框内输入"02",即循环间隔单位: 5s×2=10s



② 确定循环时间

每个场景参数内均有一个"循环时间"值设置,范围为01[~]FF,与上 述循环间隔单位结合,最终组成场景的循环发送时间。 因此,场景最大循环时间为:5s×255×255=325125s≈90 h 例如:场景循环时间定为30分钟,即1800s,上述设置已经确定了 循环间隔单元为10s,即场景内循环时间倍数为180,转换为16进制 数值即为B4。



③选择控制目标、操作指令

对应场景编号,从第一到第五场景号,选择正常的操作指令和输入操作目标设备组地址和 ID 地址,确认后点击"发送"按键,即可循环发送场景指令。





4. 协议转换

因创明 RS-485 智能系列电机可以兼容 HDL-BUS 总线协议,此页面主要是支持 HDL-BUS 总线协议上的简单调试应用。

注:此页面调试人员须对 HDL-BUS 协议较为熟悉。

- 1) HDL-BUS 协议格式简单理解: .
 - ④ 每台总线设备识别是由子网 ID 和设备 ID 组成,且有 8 字节 MAC 地址作为重要识别例如:设备 A 的识别包括: 子网 ID:01;设备 ID:01; MAC 地址:01 01 01 01 01 01 01 01
 ② 总线广播地址:子网 ID:FF:设备 ID:FF.
 - ③修改 MAC 地址:操作指令代码为 F001
 - ④ 修改子网地址和 ID 地址:操作代码为 F005,且为同时修改,必须通过 MAC 码才能正确修改;
- 2) 写入创明众联 A 产品协议:

在持续按下电机学码码 3s 后,待窗帘电机指示灯常亮,在 30s 内按下 软件的"写入创明众联 B 产品协议(支持创明总线协议)"键;



当正确操作并成功接收指令后,窗帘电机指示灯自动熄灭。

3) 搜索窗帘设备:

当窗帘电机设备接入总线后,通过搜索(操作指令:F003)功能,总线 上的所有设备将回复在线情况,可通过通讯监控窗帘的回复指令数据获 取设备具体信息。

注:因暂不清楚目标设备的子网 ID 和设备 ID,为快速搜索,可用广播 地址,即子网 ID:FF,设备 ID:FF; 如:



众联A产品控制	키:					
本机子网ID:	00	设备类型: AAAA	搜索窗帘			地 委 长 人 撮 作 按 键
						1支系1日マ1米1F19英
本机设备ID:	00	开(上行)	操作码:	设定电机 MAC 地址		
					► ►	目标设备的子网地址与 ID 地址
目标子网ID:	FF	停	附加内容:			
目标设备ID:	FF	关(下行)	间隔:	00 (10ms) 単		
诵讯监控:						半机的于网地址与 ID 地址
发送数据: AA AA OB OO	OO AA AA FO	03 FF FF D4 49			► ►	日标设备的 MAC 抽扯
接收数据:	FF 02 C1 F0	04 00 00 FE FE FE FE F	E FE FE OL FT	FF 02 C1 F2 72		日你及田田加化地址

4) 设备电机的 MAC 地址

选择正确操作码,输入正确的目标子网 ID、目标设备 ID,并在"附加 内容"框内输入新的 MAC 地址,然后在持续按下电机学码码 3s 后,待 窗帘电机指示灯常亮,在 30s 内按下软件的"单次发送"键;



注:"附加内容"框内字符间以"空格"为间隔,最后一位不留空格, 当正确设置后,设备将以新的子网 ID 和设备 ID 回复总线数据。

5) 设定电机子网 ID 和设备 ID

电机的子网 ID 和设备 ID 必须根据电机设备的 MAC 地址才能修改,即在"附加内容"框内输入"MAC 地址"+新的"子网 ID"和"设备 ID"



注:"附加内容"框内字符间以"空格"为间隔,最后一位不留空格, 当正确设置后,设备将以新的子网 ID 和设备 ID 回复总线数据。

6) 开、关、停控制

正确输入需要控制的目标设备子网 ID 和设备 ID, 点击"开(上行)"、



"停"、"关(下行)"按键,即可控制相应功能,。

众联A产品控制]:				
本机子网ID:	00	设备类型: AAAA	搜索窗帘		
本机设备ID:	00	用(上行)	操作码:	自定义	• 0000
目标子网ID:	01	停	附加内容:		
目标设备ID:	02	关(下行)	间隔:	00 (10ms) 単次发送	循环发送
通讯监控:					
发送数据: AA AA OD OO 接收数据: AA AA OD O1	00 AA AA E3 02 02 C1 E3	E0 01 02 01 00 5F 65 E1 00 00 01 00 24 C4 A	AA AA OD 01 02	02 C1 E3 E1 FF FF 11 00 A3	77

7) HDL-BUS 协议总线其它功能:

- ① 查询电机 MAC 地址、子网 ID 和设备 ID
- ② 查询电机运行状态、回复电机运行状态
- ③控制电机运行、上报运行状态和位置

更多控制指令请查阅 HDL-BUS 协议说明文档。

5. 帮助文档

文档内容为广东创明遮阳科技有限公司通用 RS-485 通用协议说明文档。

广东创明遮阳科技有限公司

2017年04月01日制订